

1. BUT

Cette spécification définit les matériels et les méthodes de conditionnement des composants du connecteur 55 voies hybride étanche pour livraison chez le client.

2. RÉFÉRENCES CONCERNÉES

REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITE PAR EMBALLAGE
185850-1	Couvercle 35/55 voies	80
185319-1	P.C (185317-1) + verrou secondaire (185318-1) en position pré-assemblée	80
185351-1	Joint d'étanchéité d'interface	80
826780-2	Vis cruciformes B2,9 x 9,5 Din 7981	80
826778-1	Rondelle en fibre minérale	80
185852-1	Bonnette d'étanchéité	80
4-160970-2 ou 1-608687-0	Collier de câblage	80
142903-2 ou 4-160967-2	Collier de câblage	80

TABLEAU 1

3. MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 carton A9 réf. 973056-2
- 2 cartons E 8 réf. 142795-1
- Calage bulles réf. 136904-1
- 3 sachets plastique minigrip réf. 136276-7
- 1 sachet plastique minigrip réf. 136276-3
- 1 sachet plastique minigrip réf. 136276-6
- 1 sac plastique réf. 142040-2
- Étiquette suivant spécification 107-15264
- Ruban adhésif suivant spécification 107-15230

Rédigé par : J. PICAUD

Date : 20 MAI 1996

Approuvé par : A. BEDNAREK

Date : 24 MAI 1996

4. CONDITIONNEMENT

4.1. Sac référence 142040-2

- Placer 80 capots réf. 185850-1 dans le sac plastique réf. 142040-2.
- Verser de l'eau dans le sac (1 à 2% du poids pièce).
- Fermer le sac plastique.
- Coller sur le sac une étiquette sur laquelle apparaîtra clairement :
 - la référence du produit,
 - la quantité,
 - le cachet de contrôle.

4.2. Conditionnement des 185319-1

Conditionnement effectué suivant spec. 107-15254.

4.3. Sachet plastique minigrip référence 136276-3

- Placer 80 joints réf. 185351-1
- Coller une étiquette indiquant la référence du produit.

4.4. Sachet plastique minigrip référence 136276-7

4.4.1. Prendre le 1^{er} sachet

- Placer 80 rondelles réf. 826778-1
- Coller une étiquette avec la référence du produit sur le sachet.

4.4.2. Prendre le 2^{ème} sachet

- Placer 80 vis cruciformes réf. : 826780-2
- Coller une étiquette indiquant la référence du produit.

4.4.3. Prendre le 3^{ème} sachet

- Placer 80 colliers de câblage réf. : 142903-2 ou 4-160967-2 (au choix).
- Coller une étiquette avec la référence des colliers de câblage.

4.5. Sachet plastique minigrip référence 136276-6

- Placer 80 colliers de câblage réf. réf. 4-160970-2 ou 1-608687-0 (au choix).
- Coller sur le sachet, une étiquette avec la référence du produit.

4.6. Carton référence 142795-1

4.6.1. Dans le 1^{er} carton :

- Placer le sachet réf. 136276-3 contenant les joints réf. 185351-1 dans le carton.
- Placer les sachets réf. 136276-7 contenant vis, rondelles et colliers de câblage dans le carton.
- Placer le sachet réf. 136276-6 contenant les colliers de câblage réf. 4-160970-2 ou 1-608687-0 dans le carton.
- Fermer le carton à l'aide du ruban adhésif.
- Coller sur le carton une étiquette sur laquelle apparaîtra clairement :
 - les références du produit,
 - les quantités,
 - le cachet de contrôle.

4.6.2. Dans le 2^{ème} carton :

- Placer 80 bonnettes d'étanchéité réf. 185852-1.
- Fermer le carton à l'aide du ruban adhésif.
- Coller sur le carton une étiquette sur laquelle apparaîtra clairement :
 - la référence du produit,
 - la quantité,
 - le cachet de contrôle.

4.7. Carton référence 973056-2

- Placer dans ce carton les différents cartons, en premier lieu le carton réf. 973058-3 et par dessus les cartons réf. 142795-1.
- Placer le sac réf. 142040-2 contenant les capots. Caler avec 2 calages bulles.
- Fermer à l'aide du ruban adhésif.
- Coller sur le carton une étiquette entièrement remplie et sur laquelle devra apparaître clairement :
 - 80 pièces + référence du kit : 185887-1
 - Référence RENAULT 7703 297 581
 - Coller une étiquette portant la mention FRAGILE sur les deux faces principales.

5. QUALITÉ

Pas de points qualité particuliers.

6. EMBALLAGE

Voir chaque paragraphe du chapitre IV.

7. ÉTIQUETTAGE

Voir chaque paragraphe du chapitre IV.

8. PALETTISATION

Suivant spécification 107-15219.

9. CONDITIONS PARTICULIÈRES

Aucune.